Owner's Manual

Heavy-Duty Dual-Monitor Mobile Video Wall

Model: DMCVW4555X2



200x200 / 300x300 / 400x200
400x400 / 600x400

55" MAX

132 lb. x 2
(60 kg) x 2

Español 13 • Français 25 • Русский 37 • Deutsch 49

WARRANTY REGISTRATION

Register your product today and be automatically entered to win an ISOBAR surge protector in our monthly drawing!



www.tripplite.com/warranty

TRIPP·LITE

95 OVER YEARS Manufacturing Excellence.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Copyright © 2019 Tripp Lite. All rights reserved.

NOTE: Read the entire instruction manual before you start assembly and installation.

⚠ WARNING

- **Do not begin the installation until you have read and understood the instructions and warnings contained in this manual. If you have questions regarding any of the instructions or warnings, please visit www.tripplite.com/support.**
- **This product was designed to be installed and utilized ONLY as specified in this manual. Improper installation of this product may cause damage or serious injury.**
- **This product should only be installed by someone of good mechanical ability, with basic building experience and a full understanding of this instruction manual.**
- **Make sure the unit can safely support the combined load of the equipment and all attached hardware and components.**
- **Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment.**
- **This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and/or personal injury.**

Warranty and Product Registration

5-Year Limited Warranty

Seller warrants this product, if used in accordance with all applicable instructions, to be free from original defects in material and workmanship for a period of 5 years from the date of initial purchase. If the product should prove defective in material or workmanship within that period, Seller will repair or replace the product, in its sole discretion.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO NORMAL WEAR OR TO DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENT, MISUSE, ABUSE OR NEGLECT. SELLER MAKES NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THE WARRANTY EXPRESSLY SET FORTH HEREIN. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE; AND THIS WARRANTY EXPRESSLY EXCLUDES ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. (Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction).

WARNING: The individual user should take care to determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the use intended. Since individual applications are subject to great variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to the suitability or fitness of these devices for any specific application.

PRODUCT REGISTRATION

Visit www.tripplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos and illustrations may differ slightly from actual products.

Component Checklist

IMPORTANT: Ensure you have received all parts according to the component checklist prior to installing. If any parts are missing or faulty, visit www.tripplite.com/support for service.



A
Middle Base
(x1)



B
Left Base
(x1)



C
Right Base
(x1)

D
Left Cover
(x1)

E
Right Cover
(x1)



F
Universal Plate
(x2)



G
Adapter Bracket
(x4)



H
Connecting Fitting
(x2)

I
Column
(x1)

J
Connecting Piece
(x1)

K
Top Cover
(x1)

L
Cable Clamp
(x8)

M
Caster Wheel with Brake
(x2)

N
Caster Wheel
(x2)

O
Combo Lock
(x2)

Package A

A-A
3 mm Hex Key
(x1)

A-B
4 mm Hex Key
(x1)

A-C
5 mm Hex Key
(x1)

A-D
6 mm Hex Key
(x1)

A-E
Wrench
(x1)

Package M

M-A
M5x14
(x8)

M-B
M6x14
(x8)



M-C
M8x20
(x8)

M-D
M6x30
(x8)

M-E
M8x30
(x8)

M-F
Washer
(x8)

M-G
Small Spacer
(x16)

M-H
Big Spacer
(x8)

Package P

P-A
M8x65
(x8)

P-B
M8x16
(x4)

P-C
M8x35
(x4)

P-D
D8 Washer
(x4)

Assembly

1 Assemble the Base





Note: Position base assembly with wheels facing forward.

Note: Lock the brakes on the casters to avoid any sudden movements during installation.



Each caster can be adjusted independently for fine tuning. Using the wrench (**A-E**), slightly turn each caster nut to lower or raise the base.

Using M8x65 screws (**P-A**) and the 6 mm hex key (**A-D**), attach the left and right base to the middle base.

Assembly

2 Attach the Columns to the Base



Insert the connecting piece (**J**) into the column to attach the column to the base. Use M8x35 screws (**P-C**), D8 washers (**P-D**) and the 6 mm hex key (**A-D**) to secure the connecting piece and column to the base.

3 Install the Covers



Attach the left cover (**D**) and right cover (**E**) to the base.

Assembly

4 Install the Universal Plates



Slide the first universal plate onto the column, making sure the arrow on the universal plate is pointing up.



Slide the second universal plate onto the column, making sure the arrow is pointing up.



Allow enough space between the two universal plates. Set a distance of the height of the display plus 0.2" (5 mm)

Once the universal plate positions have been determined, use the 5 mm hex key (**A-C**) to secure them to the column.

Assembly

5 Install the Top Cover



6 Install the Adapter Brackets



Assembly

6a Install the Adapter Brackets

For Flat Back Screens



Note: Choose appropriate screws and spacers according to the type of screens.

- Position the adapter brackets as close as possible to the center of the display.
- Screw the adapter brackets onto the display.
- Repeat procedure for the second display.

⚠ **Tighten all screws, but do not over-tighten.**

6b Install the Adapter Brackets

For Recessed Back Screen or to Access A/V Inputs



Note: Choose appropriate screws, washers and spacers (if necessary) according to the type of screen.

- Position the adapter brackets as close as possible to the center of the display.
- Screw the adapter brackets onto the display.
- Repeat procedure for the second display.

⚠ **Tighten all screws, but do not over-tighten.**

7 Attach the Displays onto the Universal Plates

Note: When installing the displays, make sure to work from the bottom universal plate to the top universal plate.



- Using an assistant or mechanical lifting equipment, carefully lift the display and pull down the two adapter bracket straps at the same time. Hook the display's adapter brackets over the top of the universal wall plate. Release the adapter bracket straps to secure the display to the universal plate.
- Repeat procedure for the second display.



Use the combo locks (**O**) to protect the displays from tampering and theft.

Assembly

8 Micro-Adjustment



If the display tilts upward, adjust using the 5 mm hex key (**A-C**), as shown above.



If the display tilts downward, adjust using the 5 mm hex key (**A-C**), as shown above.

Assembly

8 Micro-Adjustment



To move the displays up or down, adjust using the 5 mm hex key (**A-C**), as shown above.

Note: Make sure to leave a 1 mm gap between the upper and lower displays.

9 Cable Management



Insert the cable clamps (**L**) horizontally into the universal plates' slots, then turn the cable clamps vertically to secure them.

Assembly

9 Cable Management



10 Adjustment



Maintenance

- **Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).**
- **Please visit www.tripplite.com/support if you have any questions.**

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

19-02-170 93-3950_RevA

Manual del Propietario

Pared de Video Móvil de Doble Monitor para Servicio Pesado

Modelo: DMCVW4555X2



200x200 / 300x300 / 400x200
400x400 / 600x400

55" MÁXIMO

60 kg x 2
[132 lb] x 2

English 1 • Français 25 • Русский 37 • Deutsch 49

Excelencia en Manufactura.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE UU • www.tripplite.com/support

Copyright © 2019 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

NOTA: Lea todo el manual de instrucciones antes de iniciar la instalación y ensamble.

⚠ ADVERTENCIA

- **No inicie la instalación hasta que haya leído y entendido las instrucciones y advertencias contenidas en este manual. Si tiene preguntas con respecto a cualquiera de las instrucciones o advertencias, visite www.tripplite.com/support.**
- **Este producto fue diseñado para ser instalado y utilizado SOLAMENTE como se especifica en este manual. La instalación incorrecta de este producto puede causar daños o lesiones severas.**
- **Este producto debe ser instalado únicamente por alguien con una buena habilidad mecánica, experiencia básica de construcción y un entendimiento completo de este manual de instrucciones.**
- **Cerciórese que la unidad pueda soportar con seguridad la carga combinada de todo el hardware y componentes instalados.**
- **Utilice siempre un ayudante o equipo de elevación mecánico para levantar y colocar el equipo con seguridad.**
- **Este producto está diseñado para usarse sólo en interiores. Usar este producto en exteriores podría derivar en fallas del producto y/o lesiones personales.**

Garantía

Garantía Limitada por 5 Años

El vendedor garantiza este producto, si se usa de acuerdo con todas las instrucciones aplicables, de que está libre de defectos en material y mano de obra por un período de 5 años a partir de la fecha de compra inicial. Si el producto resultara defectuoso en material o mano de obra dentro de ese período, el vendedor reparará o reemplazará el producto a su entera discreción.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICA AL DESGASTE NORMAL O A LOS DAÑOS QUE RESULTEN DE ACCIDENTES, USO INCORRECTO, USO INDEBIDO O NEGLIGENCIA. EL VENDEDOR NO OTORGA GARANTÍAS EXPRESAS DISTINTAS A LA ESTIPULADA EN EL PRESENTE. SALVO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBAN LAS LEYES APLICABLES, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO; ASIMISMO, ESTA GARANTÍA EXCLUYE EXPRESAMENTE TODOS LOS DAÑOS INCIDENTALES E INDIRECTOS. (Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía y algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicar para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que pueden variar de una jurisdicción a otra).

ADVERTENCIA: antes de usarlo, cada usuario debe tener cuidado al determinar si este dispositivo es adecuado o seguro para el uso previsto. Ya que las aplicaciones individuales están sujetas a gran variación, el fabricante no garantiza la adecuación de estos dispositivos para alguna aplicación específica.

Accesorios y Partes Incluidas en el Empaque

IMPORTANTE: Asegúrese antes de instalar, de haber recibido todas las piezas de acuerdo a la lista de comprobación de componentes. Si faltase cualquier parte o estuviese dañada, visite www.tripplite.com/support para solicitar servicio.



A
Base Central
(x1)



B
Base Izquierda
(x1)



C
Base Derecha
(x1)

D
Tapa
Izquierda (x1)

E
Tapa
Derecha (x1)



F
Placa Universal
(x2)



G
Soporte Adaptador
(x4)



H
Accesorio de Conexión
(x2)

I
Columna
(x1)

J
Pieza de Conexión
(x1)

K
Tapa Superior
(x1)

L
Abrazadera de Cable
(x8)

M
Rueda con Freno (x2)

N
Rueda
(x2)

O
Cerradura de Combinación
(x2)

Paquete A

A-A
Llave Hexagonal de
3 mm
(x1)

A-B
Llave Hexagonal
de 4 mm
(x1)

A-C
Llave Hexagonal
de 5 mm
(x1)

A-D
Llave Hexagonal
de 6 mm
(x1)

A-e
Llave
(x1)

Paquete M

M-A
M5x14
(x8)

M-B
M6x14
(x8)



M-C
M8x20
(x8)

M-D
M6X30
(x8)

M-E
M8x30
(x8)

M-F
Arandela
(x8)

M-G
Espaciador Pequeño
(x16)

M-H
Espaciador Grande
(x8)

Paquete P

P-A
M8x65
(x8)

P-B
M8x16
(x4)

P-C
M8x35
(x4)

P-D
Arandela D8
(x4)

Ensamble

1 Ensamble la Base





Nota: Coloque el conjunto de base con las ruedas hacia adelante.



Nota: Bloquee los frenos en las ruedas para evitar movimientos repentinos durante la instalación.

Cada rueda puede ajustarse independientemente para un ajuste fino. Gire ligeramente cada tuerca de rueda con la llave (**A-E**) para bajar o elevar la base.

Utilizando tornillos M8x65 (**P-A**) y la llave hexagonal de 6 mm (**A-D**), fije la base izquierda y derecha a la base central.

Ensamble

2 Fije las Columnas a la Base



Inserte la pieza de conexión (**J**) en la columna para fijar la columna a la base. Utilice tornillos M8x35 (**P-C**), arandelas D8 (**P-D**) y la llave hexagonal de 6 mm (**A-D**) para fijar la pieza de conexión y la columna a la base.

3 Instale las Tapas



Fije la tapa izquierda **D** y la tapa derecha **E** a la base.

Ensamble

4 Instale las Placas Universales



Deslice la primera placa universal en la columna, asegurándose de que la flecha en la placa universal esté apuntando hacia arriba.

Deslice la segunda placa universal en la columna, asegurándose de que la flecha esté apuntando hacia arriba.



Deje espacio suficiente entre las dos placas universales. Establezca una distancia de la altura de la pantalla más 5 mm [0.2"]

Una vez que se han determinado las posiciones de la placa universal, use la llave hexagonal de 5 mm (**A-C**) para fijarlas a la columna.

Ensamble

5 Instale la Tapa Superior



Utilizando Tornillos M8x16 (**P-B**) y la llave hexagonal de 6 mm (**a-D**), coloque la tapa superior (**K**) a la columna.

6 Instale los Soportes Adaptadores



Ensamble

6a Instale los Soportes Adaptadores

Para Pantallas de Respaldo Plano



Nota: Elija los tornillos y espaciadores de acuerdo al tipo de pantallas.

- Coloque los soportes adaptadores tan cerca como sea posible al centro de la pantalla.
- Atornille los soportes del adaptador a la pantalla.
- Repita el procedimiento para la segunda pantalla.

⚠ **Apriete todos los tornillos pero no en exceso.**

6b Instale los Soportes Adaptadores

Para Pantalla con Parte Posterior Cóncava o para Acceder a las Entradas de Audio y Video





Nota: Elija los tornillos, arandelas y espaciadores (si fueran necesarios) apropiados de acuerdo al tipo de pantalla.

- Coloque los soportes adaptadores tan cerca como sea posible al centro de la pantalla.
- Atornille los soportes del adaptador a la pantalla.
- Repita el procedimiento para la segunda pantalla.

⚠ **Apriete todos los tornillos pero no en exceso.**

7 Instale las Pantallas en las Placas Universales

Nota: Al instalar las pantallas, asegúrese de trabajar desde la parte inferior de la placa universal a la parte superior de la placa universal.



- Usando un ayudante o equipo de elevación mecánico, levante cuidadosamente la pantalla y jale hacia abajo los dos tiras de soporte del adaptador al mismo tiempo. Enganche los soportes del adaptador de la pantalla sobre la parte superior de la placa de pared universal. Libere la correas de soporte del adaptador para asegurar la pantalla a la placa universal.
- Repita el procedimiento para la segunda pantalla.



Use las cerraduras de combinación (**o**) para proteger a las pantallas de manipulación indebida y robos.

Ensamble

8 Micro Ajuste



Si la pantalla se inclina hacia arriba, ajuste usando la llave hexagonal de 5 mm (**A-C**), como se muestra arriba.



Si la pantalla se inclina hacia abajo, ajuste usando la llave hexagonal de 5 mm (**A-C**), como se muestra arriba.

Ensamble

8 Micro Ajuste



Para desplazar la pantalla hacia arriba o hacia abajo, ajuste utilizando la llave hexagonal de 5 mm (**A-C**), como se muestra arriba.

Nota: asegúrese de dejar una separación de 1 mm entre las pantallas superior e inferior.

9 Administración del Cableado



Inserte las abrazaderas de cable (**L**) horizontalmente en las ranuras de la placa universal, a continuación, gire las abrazaderas verticales de cable para asegurarlas.

Ensamble

9 Administración del Cableado



Conduzca los cables a través de las abrazaderas de cable y la banda de hule de la columna.

10 Ajuste



Mantenimiento

- **Compruebe a intervalos regulares (al menos trimestralmente) que el soporte esté bien instalado y sea seguro para usarse.**
- **Si tiene alguna pregunta, visite por favor a www.tripplite.com/support.**

TRIPP·LITE

95 MÁS DE AÑOS
Excelencia en Manufactura.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE. UU. • www.tripplite.com/support

19-02-170 93-3950_RevA

Manuel de l'utilisateur

Mur vidéo mobile robuste double moniteur

Modèle : DMCVW4555X2



200 x 200/300 x 300/400 x 200
400 x 400/600 x 400

139,7 cm (55 po) MAX.

60 kg x 2 (132 lb) x 2

English 1 • Español 13 • Русский 37 • Deutsch 49

D'excellence Industrielle.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Droits d'auteur © 2019 Tripp Lite. Tous droits réservés.

REMARQUE : Lire le manuel d'instructions en entier avant de commencer l'assemblage et l'installation.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Ne pas commencer l'installation avant d'avoir lu et compris les instructions et les avertissements contenus dans le présent manuel. Pour toute question concernant les instructions ou les avertissements, visiter www.tripplite.com/support.**
- **Ce produit a été conçu pour être installé et utilisé UNIQUEMENT comme spécifié dans le présent manuel. Une mauvaise installation risque de causer des dommages ou des blessures graves.**
- **Ce produit ne devrait être installé que par une personne ayant de bonnes aptitudes en mécanique et une expérience de base en construction de même qu'une pleine connaissance du présent manuel d'instructions.**
- **S'assurer que le produit peut supporter sans risque la charge combinée de l'équipement et de tout le matériel et les composants attachés.**
- **Toujours faire appel à un assistant ou utiliser de l'équipement de levage mécanique pour soulever et mettre en place l'équipement.**
- **Ce produit est prévu pour être utilisé à l'intérieur uniquement. L'utilisation de ce produit à l'extérieur pourrait entraîner une défaillance du produit et/ou des lésions corporelles.**

Garantie

Garantie limitée de 5 ans

Le vendeur garantit ce produit, s'il est utilisé conformément à toutes les instructions applicables, est exempt de tous défauts de matériaux et de fabrication pour une période de 5 ans à partir de la date d'achat initiale. Si le produit s'avère défectueux en raison d'un vice de matériaux ou de fabrication au cours de cette période, le vendeur s'engage à réparer ou remplacer le produit, à sa seule discrétion.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À L'USURE NORMALE OU AUX DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ABUS OU D'UNE NÉGLIGENCE. LE VENDEUR N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE LA GARANTIE EXPRESSÉMENT DÉCRITE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. SAUF DANS LA MESURE OÙ CELA EST INTERDIT PAR LA LOI EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE CI-DESSUS ET CETTE GARANTIE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUS DOMMAGES DIRECTS ET INDIRECTS. (Certains États ne permettent pas de limitations sur la durée d'une garantie implicite, et certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une compétence à l'autre).

AVERTISSEMENT : L'utilisateur individuel doit prendre soin de déterminer avant l'utilisation si cet appareil est approprié, adéquat et sûr pour l'usage prévu. Puisque les utilisations individuelles sont sujettes à des variations importantes, le fabricant ne fait aucune déclaration ou garantie quant à l'aptitude ou l'adaptation de ces dispositifs pour une application spécifique.

Liste de vérification des composants

IMPORTANT : S'assurer d'avoir reçu toutes les pièces conformément à la liste de vérification des composants avant de procéder à l'installation. Si des pièces sont manquantes ou défectueuses, visiter www.tripplite.com/support pour obtenir de l'aide.



A
Base du milieu
(x1)



B
Base gauche
(x1)



C
Base de droite
(x1)

D
Couvercle gauche (x1)

E
Couvercle de droite (x1)



F
Plaque universelle
(x2)



G
Support d'adaptateur
(x4)



H
Ferrure d'assemblage
(x2)

I
Colonne
(x1)

J
Pièce d'assemblage
(x1)

K
Couvercle supérieur
(x1)

L
Bride de câble
(x8)

M
Roue pivotante avec frein
(x2)

N
Roue pivotante
(x2)

O
Verrou combo
(x2)

Emballage A

A-A
Clé hexagonale de 3 mm
(x1)

A-B
Clé hexagonale de 4 mm
(x1)

A-C
Clé hexagonale de 5 mm
(x1)

A-D
Clé hexagonale de 6 mm
(x1)

A-E
Clé
(x1)

Emballage M

M-A
M5 x 14
(x8)

M-B
M6 x 14
(x8)



M-C
M8 x 20
(x8)

M-D
M6 x 30
(x8)

M-E
M8 x 30
(x8)

M-F
ondelle
(x8)

M-G
Petite entretoise
(x16)

M-H
Grande entretoise
(x8)

Emballage P

P-A
M8 x 65
(x8)

P-B
M8 x 16
(x4)

P-C
M8 x 35
(x4)

P-D
Rondelle D8
(x4)

Assemblage

1 Assemblage de la base





Remarque : Positionner l'assemblage de la base avec les roues tournées vers l'avant.



Remarque : Barrer les freins sur les roulettes pour éviter tout mouvement soudain pendant l'installation.

Chaque roulette peut être ajustée indépendamment pour le réglage fin. À l'aide d'une clé (**A-E**), tourner légèrement l'écrou de chaque roulette pour abaisser ou lever la base.

À l'aide de vis M8 x 65 (**P-A**) et d'une clé hexagonale de 6 mm (**A-D**), fixer la base de gauche et de droite à la base du milieu.

Assemblage

2 Fixation des colonnes à la base



Insérer l'élément de raccord (**J**) dans la colonne pour fixer la colonne à la base. Utiliser les vis M8 x 35 screws (**P-C**), les rondelles D8 (**P-D**) et la clé hexagonale de 6 mm (**A-D**) pour fixer l'élément de raccord et la colonne à la base.

3 Installation des couvercles



Fixer le couvercle de gauche (**D**) et le couvercle de droite (**E**) à la base.

4 Installation des plaques universelles



Glisser la première plaque universelle dans la colonne en s'assurant que la flèche sur la plaque universelle pointe vers le haut.



Glisser la seconde plaque universelle dans la colonne en s'assurant que la flèche pointe vers le haut.



Prévoir suffisamment d'espace entre les deux plaques universelles. Configurer une distance de la hauteur de l'écran plus 5 mm (0,2 po).

Une fois que les positions des plaques universelles ont été déterminées, utiliser une clé hexagonale de 5 mm (**A-C**) pour les fixer à la colonne.

Assemblage

5 Installation du couvercle supérieur



À l'aide des vis M8 x 16 (**P-B**) et de la clé hexagonale de 6 mm (**A-D**), fixer le couvercle supérieur (**K**) à la colonne.

6 Installation des supports d'adaptateur



Assemblage

6a Installation des supports d'adaptateur

Pour les écrans à dos plat



Remarque : Choisir des vis et des entretoises appropriées en fonction du type des écrans.

- Positionner les supports d'adaptateur aussi près du centre de l'écran que possible.
- Visser les supports d'adaptateur sur l'écran.
- Répéter la procédure pour le second écran.

⚠ **Serrer toutes les vis, mais sans trop serrer.**

6b Installation des supports d'adaptateur

Pour les écrans à dos encastré ou entrées d'accès AV





Remarque : Choisir les vis, les rondelles et les entretoises appropriées (le cas échéant) en fonction du type d'écran.

- Positionner les supports d'adaptateur aussi près du centre de l'écran que possible.
- Visser les supports d'adaptateur sur l'écran.
- Répéter la procédure pour le second écran.

⚠ **Serrer toutes les vis, mais sans trop serrer.**

7 Fixation des écrans aux plaques universelles

Remarque : Lors de l'installation des écrans, s'assurer de travailler de la plaque universelle inférieure à la plaque universelle supérieure.



- Avec l'aide d'un assistant ou de l'équipement de levage mécanique, soulever délicatement l'écran, puis tirer en même temps vers le bas sur les deux courroies du support de l'adaptateur. Accrocher les supports de l'adaptateur de l'écran sur le dessus de la plaque murale universelle. Relâcher les courroies du support de l'adaptateur pour fixer l'écran à la plaque universelle.
- Répéter la procédure pour le second écran.



Utiliser les verrous combo (**O**) pour protéger les écrans contre l'altération et le vol.

Assemblage

8 Micro-ajustement



Si l'écran est incliné vers le haut, l'ajuster à l'aide de la clé hexagonale de 5 mm (**A-C**), comme illustré ci-dessus.



Si l'écran est incliné vers le bas, l'ajuster à l'aide de la clé hexagonale de 5 mm (**A-C**), comme illustré ci-dessus.

Assemblage

8 Micro-ajustement



Pour déplacer les écrans vers le haut ou vers le bas, les ajuster à l'aide de la clé hexagonale de 5 mm (**A-C**), comme illustré ci-dessus.

Remarque : S'assurer de laisser un espace de 1 mm entre les écrans supérieur et inférieur.

9 Gestion des câbles



Insérer les brides de câble (**L**) horizontalement dans les fentes des plaques universelles, puis tourner les brides de câble verticalement pour les fixer en place.

Assemblage

9 Gestion des câbles



Acheminer les câbles à travers les brides de câble et la courroie en caoutchouc de la colonne.

10 Réglage



Entretien

- **Vérifier à intervalles réguliers que le support peut être utilisé de façon sûre et sécuritaire (au moins tous les trois mois).**
- **Pour toute question, visiter www.tripplite.com/support.**

TRIPP·LITE

PLUS DE 95 ANS D'excellence Industrielle.

Руководство пользователя

Передвижная видеостена повышенной прочности для двух мониторов

Модель: DMCVW4555X2



200x200 / 300x300 / 400x200 400x400 / 600x400

55" МАКС.

2 x 60 кг

English 1 • Español 13 • Français 25 • Deutsch 49

Продукция высшего качества.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2019 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед началом установки и сборки модуля внимательно изучите все разделы руководства.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- **Не начинайте установку до тех пор, пока не ознакомитесь со всеми указаниями и предупреждениями в настоящем руководстве и не поймете их смысл. При возникновении вопросов относительно любых указаний или предупреждений посетите страницу www.tripplite.com/support.**
- **Данное изделие предназначено для установки и использования ТОЛЬКО в целях, указанных в настоящем руководстве. Неправильная установка данного изделия может привести к причинению материального ущерба или существенного вреда здоровью людей.**
- **Установка данного изделия должна производиться только специалистом с достаточной технической квалификацией и базовыми навыками строительства, в полной мере понимающим смысл информации, изложенной в настоящем руководстве.**
- **Убедитесь в том, что данное изделие может с запасом выдерживать суммарную нагрузку, создаваемую оборудованием и всеми входящими в комплект деталями оснастки и другими компонентами.**
- **Для безопасного подъема и надлежащего размещения оборудования обязательно обращайтесь за помощью или пользуйтесь грузоподъемным оборудованием.**
- **Данное изделие предназначено для использования только в закрытых помещениях. Использование данного изделия на открытом воздухе может привести к его выходу из строя и причинению вреда здоровью людей.**

Гарантийные обязательства

Условия 5-летней ограниченной гарантии

Продавец гарантирует отсутствие изначальных дефектов материала или изготовления в течение 5 лет с момента первоначальной покупки данного изделия при условии его использования в соответствии со всеми применимыми к нему указаниями. В случае проявления каких-либо дефектов материала или изготовления в течение указанного периода Продавец осуществляет ремонт или замену данного изделия исключительно по своему усмотрению.

ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ ЕСТЕСТВЕННОГО ИЗНОСА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ, НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ХАЛАТНОСТИ. ПРОДАВЕЦ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ГАРАНТИЙ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЯМО ИЗЛОЖЕННОЙ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ОГРАНИЧЕНЫ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СРОКОМ; КРОМЕ ТОГО, ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ВСЕ ПОБОЧНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ И КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. (В некоторых штатах не допускается введение ограничений на продолжительность действия тех или иных подразумеваемых гарантий, а в некоторых - исключение или ограничение размера побочных или косвенных убытков. В этих случаях вышеизложенные ограничения или исключения могут на вас не распространяться. Настоящая гарантия предоставляет вам конкретные юридические права, а набор других ваших прав может быть различным в зависимости от юрисдикции).

ВНИМАНИЕ! До начала использования данного устройства пользователь должен убедиться в том, что оно является пригодным, соответствующим или безопасным для предполагаемого применения. В связи с большим разнообразием конкретных применений производитель не дает каких-либо заверений или гарантий относительно пригодности данных изделий для какого-либо конкретного применения или их соответствия каким-либо конкретным требованиям.

Перечень комплектации

ВНИМАНИЕ! Перед началом установки убедитесь в наличии всех деталей согласно перечню комплектации. В случае отсутствия или повреждения каких-либо деталей обратитесь за помощью на страницу www.tripplite.com/support.



A
Среднее основание
(1 шт.)



B
Левое основание
(1 шт.)



C
Правое основание
(1 шт.)

D
Левая заглушка
(1 шт.)

E
Правая заглушка
(1 шт.)



F
Универсальная пластина
(2 шт.)



G
Переходный кронштейн
(4 шт.)



H
Соединительное
приспособление
(2 шт.)

I
Опорная стойка
(1 шт.)

J
Соединительный элемент
(1 шт.)

K
Верхняя заглушка
(1 шт.)

L
Кабельный зажим
(8 шт.)

M
Ролик с тормозным механизмом
(2 шт.)

N
Ролик
(2 шт.)

O
Кодовый замок
(2 шт.)

Упаковочный комплект A

A-A
Шестигранный
ключ на 3 мм
(1 шт.)

A-B
Шестигранный
ключ на 4 мм
(1 шт.)

A-C
Шестигранный
ключ на 5 мм
(1 шт.)

A-D
Шестигранный
ключ на 6 мм
(1 шт.)

A-E
Гаечный ключ
(1 шт.)

Упаковочный комплект M

M-A
M5x14
(8 шт.)

M-B
M6x14
(8 шт.)



M-C
M8x20
(8 шт.)

M-D
M6x30
(8 шт.)

M-E
M8x30
(8 шт.)

M-F
Шайба
(8 шт.)

M-G
Малая проставка
(16 шт.)

M-H
Большая проставка
(8 шт.)

Упаковочный комплект P



P-A
M8x65
(8 шт.)

P-B
M8x16
(4 шт.)

P-C
M8x35
(4 шт.)

P-D
Шайба D8
(4 шт.)

Порядок сборки

1 Сборка основания





Примечание. Основание в сборе должно размещаться таким образом, чтобы ролики были направлены вперед.



Примечание. Тормозные механизмы роликов должны быть заблокированы во избежание любых непредвиденных перемещений во время установки.

В целях точной настройки предусматривается возможность независимой регулировки каждого ролика. Для перемещения основания вниз или вверх слегка поверните гайку каждого ролика с помощью гаечного ключа (**A-E**).

Прикрепите левое и правое основания к среднему основанию с помощью винтов M8x65 (**P-A**) и шестигранного ключа на 6 мм (**A-D**).

Порядок сборки

2 Крепление опорных стоек к основанию



Вставьте соединительный элемент (**J**) в опорную стойку для ее прикрепления к основанию. Прикрепите соединительный элемент и опорную стойку к основанию при помощи винтов M8x35 (**P-C**), шайб D8 (**P-D**) и шестигранного ключа на 6 мм (**A-D**).

3 Установка заглушек



Прикрепите левую заглушку (**D**) и правую заглушку (**E**) к основанию.

Порядок сборки

4 Установка универсальных пластин



Наденьте первую универсальную пластину на опорную стойку таким образом, чтобы стрелка на универсальной пластине была направлена вверх.

Наденьте вторую универсальную пластину на опорную стойку таким образом, чтобы стрелка была направлена вверх.



Оставьте достаточный зазор между универсальными пластинами. Установите их на расстоянии друг от друга, равном высоте дисплея плюс 5 мм

Определившись с положением универсальных пластин, прикрепите их к опорной стойке с помощью шестигранного ключа на 5 мм (**A-C**).

Порядок сборки

5 Установка верхней заглушки



С помощью винтов M8x16 (**P-B**) и шестигранного ключа на 6 мм (**A-D**) прикрепите верхнюю заглушку (**K**) к опорной стойке.

6 Установка переходных кронштейнов



Порядок сборки

6a Установка переходных кронштейнов

Для экранов с плоской задней поверхностью



Примечание. Выбирайте подходящие винты и проставки в соответствии с типом экранов.

- Разместите переходные кронштейны как можно ближе к центру дисплея.
- Привинтите переходные кронштейны к дисплею.
- Повторите процедуру для второго дисплея.

⚠ **Затяните все винты, не перетягивая их.**

6b Установка переходных кронштейнов

Для экрана, устанавливаемого заподлицо, или для получения доступа к разъемам аудио-/видеовхода



Примечание. Выбирайте подходящие винты, шайбы и распорки (при необходимости) в соответствии с типом экрана.

- Разместите переходные кронштейны как можно ближе к центру дисплея.
- Привинтите переходные кронштейны к дисплею.
- Повторите процедуру для второго дисплея.

⚠ **Затяните все винты, не перетягивая их.**

Порядок сборки

7 Крепление дисплеев к универсальным пластинам

Примечание. Первый из устанавливаемых дисплеев следует крепить к нижней пластине, а второй — к верхней.



- Обратившись за помощью или воспользовавшись механическим подъемным оборудованием, осторожно поднимите дисплей и одновременно потяните вниз за петли двух переходных кронштейнов. Зацепите переходные кронштейны дисплея за верх универсальной пластины для крепления к стене. Отпустите петли переходных кронштейнов для прикрепления дисплея к универсальной пластине.
- Повторите процедуру для второго дисплея.



Для защиты дисплеев от вскрытия и кражи используйте кодовые замки (**0**).

Порядок сборки

8 Микрорегулировка



Если дисплей наклонен вверх, отрегулируйте его положение с помощью шестигранного ключа на 5 мм (**A-C**), как показано выше.



Если дисплей наклонен вниз, отрегулируйте его положение с помощью шестигранного ключа на 5 мм (**A-C**), как показано выше.

Порядок сборки

8 Микрорегулировка



Для перемещения дисплеев вверх или вниз используйте шестигранный ключ на 5 мм (**A-C**), как показано выше.

Примечание. Между верхним и нижним дисплеями необходимо оставить зазор в 1 мм.

9 Размещение кабелей



Вставьте кабельные зажимы (**L**) горизонтально в гнезда универсальных пластин, а затем поверните их в вертикальное положение для фиксации.

Порядок сборки

9 Размещение кабелей



Проведите кабели через кабельные зажимы и резиновый профиль опорной стойки.

10 Регулировка



Уход за изделием

- **Регулярно (не реже, чем раз в три месяца) проверяйте надежность крепления кронштейна и безопасность его использования.**
- **В случае возникновения каких-либо вопросов посетите страницу www.tripplite.com/support.**

TRIPP·LITE

Более 95 лет
Продукция высшего качества.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

19-02-170 93-3950_RevA

Benutzerhandbuch

Mobile Schwerlast-Videowand für zwei Monitore

Modell: DMCVW4555X2



English 1 • Español 13 • Français 25 • Русский 37

TRIPP·LITE

95 ÜBER JAHRE
Manufacturing Excellence.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Copyright © 2019 Tripp Lite. Alle Rechte vorbehalten.

HINWEIS: Lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie mit der Installation und Montage beginnen.

⚠ WARNUNG

- **Beginnen Sie nicht mit dem Einbau, bevor Sie die Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch gelesen und verstanden haben. Sollten Sie Fragen bezüglich der Anweisungen oder Warnhinweise haben, besuchen Sie bitte www.tripplite.com/support.**
- **Dieses Produkt wurde so entwickelt, dass es NUR wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben installiert und verwendet werden darf. Die unsachgemäße Installation dieses Produkts kann zu Schäden und schweren Verletzungen führen.**
- **Dieses Produkt darf nur von einer Person mit guten Montagefähigkeiten und Grunderfahrung im Bauwesen montiert werden, die alle Anweisungen in der vorliegenden Montageanleitung vollständig verstanden hat.**
- **Stellen Sie sicher, dass die Einheit das Gewicht des Geräts sowie das zugehörige Material und sämtliche zugehörigen Komponenten tragen kann.**
- **Verwenden Sie eine mechanische Hebevorrichtung, um das Gerät sicher anzuheben und zu positionieren.**
- **Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet. Die Verwendung dieses Produktes im Freien kann zu Fehlfunktionen und/oder Verletzungen führen.**

Garantie

5 Jahre eingeschränkte Garantie

Der Verkäufer garantiert für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Kaufdatum, dass das Produkt weder Material- noch Herstellungsfehler aufweist, wenn es gemäß aller zutreffenden Anweisungen verwendet wird. Wenn das Produkt in diesem Zeitraum Material- oder Herstellungsfehler aufweist, kann der Verkäufer diese Fehler nach eigenem Ermessen beheben oder das Produkt ersetzen.

DIE NORMALE ABNUTZUNG ODER BESCHÄDIGUNGEN AUFGRUND VON UNFÄLLEN, MISSBRAUCH ODER UNTERLASSUNG WERDEN VON DIESER GARANTIE NICHT GEDECKT. AUSSER DEN NACHSTEHEND AUSDRÜCKLICH DARGELEGTEN GARANTIEBEDINGUNGEN ÜBERNIMMT DER VERKÄUFER KEINERLEI GARANTIE. AUSSER WENN VON DEN GÜLTIGEN GESETZEN UNTERSAGT, SIND ALLE IMPLIZIERTEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH ALLE GARANTIEN FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG AUF DIE OBEN FESTGELEGTE GARANTIEDAUER BESCHRÄNKT. DIESE GARANTIE SCHLIESST AUSDRÜCKLICH ALLE FOLGESCHÄDEN UND BEILÄUFIG ENTSTANDENEN SCHÄDEN AUS. (Da einige Länder den Ausschluss oder die Beschränkung von Folgeschäden oder beiläufig entstandenen Schäden sowie den Ausschluss von implizierten Garantien oder die zeitliche Beschränkung einer implizierten Garantie untersagen, sind die oben genannten Beschränkungen für Sie möglicherweise nicht zutreffend. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte. Sie haben jedoch möglicherweise andere Rechte, die abhängig von der Gerichtsbarkeit variieren können.)

WARNUNG: Der Benutzer muss vor der Verwendung überprüfen, ob das Gerät für den beabsichtigten Zweck geeignet und angemessen ist und ob der Einsatz sicher ist. Da die Anwendungen variieren können, übernimmt der Hersteller keine Garantie bezüglich der Eignung dieser Geräte für einen bestimmten Verwendungszweck.

Komponentenliste

WICHTIG: Überprüfen Sie, ob Sie alle in der Komponentenliste aufgeführten Teile erhalten haben, bevor Sie mit der Installation beginnen. Wenn Teile beschädigt oder nicht vorhanden sind, besuchen Sie bitte www.tripplite.com/support.



A
Mittlere Basis
(x1)



B
Linke Basis
(x1)



C
Rechte Basis
(x1)

D
Abdeckung
links (x1)

E
Abdeckung
rechts (x1)



F
Universalplatte
(x2)



G
Adapterhalterung
(x4)



H
Verbindungsbeschlag
(x2)

I
Säule
(x1)

J
Verbindungsstück
(x1)

K
Obere Abdeckung
(x1)

L
Kabelklemme
(x8)

M
Laufrolle mit Bremse (x2)

N
Laufrolle
(x2)

O
Kombischloss
(x2)

Paket A

A-A
3 mm-
Sechskantschlüssel
(x1)

A-B
4 mm-
Sechskantschlüssel
(x1)

A-C
5 mm-
Sechskantschlüssel
(x1)

A-D
6 mm-
Sechskantschlüssel
(x1)

A-E
Schraubenschlüssel
(x1)

Paket M

M-A
M5x14
(x8)

M-B
M6x14
(x8)



M-C
M8x20
(x8)

M-D
M6x30
(x8)

M-E
M8x30
(x8)

M-F
Beilagscheibe
(x8)

M-G
Kleiner Abstandhalter
(x16)

M-H
Großer Abstandhalter
(x8)

Paket P



P-A
M8x65
(x8)

P-B
M8x16
(x4)

P-C
M8x35
(x4)

P-D
D8-Beilagscheibe
(x4)

Montage

1 Montage des Sockels





Hinweis: Den Sockel mit den Rädern nach vorne positionieren.

Hinweis: Stellen Sie die Bremsen an den Rollen fest, um plötzliche Bewegungen während der Montage zu vermeiden.



Die Rollen lassen sich zur Feinabstimmung unabhängig voneinander justieren. Drehen Sie jede Laufrollenmutter leicht mit dem Schraubenschlüssel (**A-E**), um den Sockel zu senken oder anzuheben.

Befestigen Sie die linke und die rechte Basis mithilfe der M8x65-Schrauben (**P-A**) und des 6 mm-Sechskantschlüssels (**A-D**) an der mittleren Basis.

Montage

2 Montage der Säulen am Sockel



Stecken Sie das Verbindungsstück (**J**) in die Säule, um diese am Sockel zu befestigen. Bringen Sie das Verbindungsstück und die Säule mithilfe der M8x35-Schrauben (**P-C**), der D8-Beilagscheiben (**P-D**) und des 6 mm-Sechskantschlüssels (**A-D**) am Sockel an.

3 Anbringen der Abdeckungen



Bringen Sie die linke Abdeckung (**D**) und die rechte Abdeckung (**E**) am Sockel an.

4 Montage der Universalplatten



Stecken Sie die erste Universalplatte in die Säule und stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf der Universalplatte dabei nach oben zeigt.



Stecken Sie die zweite Universalplatte in die Säule und stellen Sie sicher, dass der Pfeil dabei nach oben zeigt.



Lassen Sie genügend Abstand zwischen den beiden Universalplatten. Der Abstand von der Bildschirmhöhe sollte mindestens 5 mm (0,2") betragen.

Wenn die Position der Universalplatten festgelegt ist, schrauben Sie diese mithilfe des 5 mm-Sechskantschlüssels (**A-C**) an der Säule fest.

Montage

5 Montage der oberen Abdeckung



Bringen Sie mithilfe der M8x16-Schrauben (**P-B**) und des 6 mm-Sechskantschlüssels (**A-D**) die obere Abdeckung (**K**) an der Säule an.

6 Montage der Adapterhalterungen



Montage

6a Montage der Adapterhalterungen

Für Bildschirme mit flacher Rückseite



Hinweis: Verwenden Sie für diesen Bildschirmtyp geeignete Schrauben und Abstandhalter.

- Positionieren Sie die Adapterhalterungen so nah wie möglich an der Mitte des Bildschirms.
- Schrauben Sie die Adapterhalterungen am Bildschirm fest.
- Gehen Sie bei der Montage des zweiten Bildschirms ebenso vor.

⚠ **Ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht zu fest an.**

6b Montage der Adapterhalterungen

Für Bildschirme mit vertiefter Rückseite oder Zugriff auf A/V-Eingänge





Hinweis: Verwenden Sie für diesen Bildschirmtyp geeignete Schrauben, Beilagscheiben und Abstandhalter (falls erforderlich).

- Positionieren Sie die Adapterhalterungen so nah wie möglich an der Mitte des Bildschirms.
- Schrauben Sie die Adapterhalterungen am Bildschirm fest.
- Gehen Sie bei der Montage des zweiten Bildschirms ebenso vor.

⚠ **Ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht zu fest an.**

7 Bringen Sie den Bildschirm an den Universalplatten an.

Hinweis: Achten Sie bei der Installation der Bildschirme darauf, von der unteren Universalplatte zur oberen Universalplatte hin zu arbeiten.



- Heben Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem Assistenten oder einer mechanischen Hebevorrichtung an und ziehen Sie die beiden Adapterhalterungsbänder gleichzeitig nach unten. Haken Sie die Adapterhalterungen des Bildschirms über der Universalwandplatte ein. Lösen Sie die Adapterhalterungsbänder, um den Bildschirm an der Universalplatte zu befestigen.
- Gehen Sie bei der Montage des zweiten Bildschirms ebenso vor.



Verwenden Sie die Kombinationsschlösser (**O**), um die Bildschirme vor Manipulation und Diebstahl zu schützen.

Montage

8 Mikro-Einstellung



Sollte sich der Bildschirm nach oben neigen, passen Sie ihn mithilfe des 5-mm-Sechskantschlüssels (**A-C**) an, wie oben dargestellt.



Sollte sich der Bildschirm nach unten neigen, passen Sie ihn mithilfe des 5-mm-Sechskantschlüssels (**A-C**) an, wie oben dargestellt.

Montage

8 Mikro-Einstellung



Um die Bildschirme nach oben oder unten zu bewegen, passen Sie sie mithilfe des 5-mm-Sechskantschlüssels (**A-C**) an, wie oben dargestellt.

Hinweis: Lassen Sie einen Abstand von 1 mm zwischen dem oberen und dem unteren Bildschirm.

9 Kabelführung



Führen Sie die Kabelklemmen (**L**) horizontal in die Schlitze der Universalplatten ein und drehen Sie dann die Kabelklemmen in die vertikale Position, um sie zu sichern.

Montage

9 Kabelführung



Führen Sie die Kabel durch die Kabelklemmen und den Gummistreifen der Säule.

10 Einstellung



Wartung

- **Stellen Sie in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate) sicher, dass die Wandhalterung sicher angebracht ist.**
- **Falls Sie Fragen haben, besuchen Sie www.tripplite.com/support.**